



 т.65-000

www.kliktv.rikt.ru



КЛИК-ТВ – это цифровое телевидение с возможностью просмотра большого количества телевизионных каналов на любой вкус. Качество, которое дает цифровое телевидение: всегда четкая, ясная и насыщенная цветами картинка. КЛИК-ТВ вы можете смотреть на компьютере, смартфоне, планшете и телевизоре. Вам больше не надо подстраиваться под расписание телеканалов, потому что мы подстроили его под Вас! Вы можете перемотать уже начавшуюся передачу или посмотреть прошедшие за последние 3 дня.

Удивляйся
любой ТЕЛЕВИЗОР
превращается в
больше чем SMART

Радуйся

КЛИК-ТВ

КЛИК-ТВ - ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

А кроме этого:
смотрите любимые фильмы
на видеоресурсах,
читайте гороскопы,
следите за погодой и курсом валют,
играйте в игры и пойте под караоке.

Теперь можно запросто
устроить у себя дома
настоящий развлекательный центр!

**Включите
позитивные эмоции!**



ОГЛАВЛЕНИЕ

- 1 ПДУ. Главное меню.
- 2-3 Раздел ТВ
- 4-5 Навигация по разделу ТВ
- 6-7 ТВ-ГИД
- 8-9 Запись
- 10 Напоминание
- 11 Скачать
- 12 Отложенный просмотр /тв архив/
- 13 Радио
- 14-15 Настройки /родительский контроль/
- 16-17 Настройки /дистанционное управление/
- 18-21 Настройки /портал/
- 22-24 Инфопортал
- 25 Видео
- 26 Развлечения
- 27 Караоке
- 28-29 Мои файлы

ПДУ. ГЛАВНОЕ МЕНЮ

Управление приставкой осуществляется с помощью универсального пульта дистанционного управления (ПДУ). ПДУ программируется и настраивается на приставку и на ваш телевизор. После настройки пульт от телевизора вам не нужен. Включение и выключение телевизора, изменение громкости и управление приставкой будет осуществляться одним пультом.

При включении КЛИК-ТВ на телевизоре через приставку вы попадаете в **Главное меню**, в котором имеется несколько разделов. Выбранный раздел находится в центре, переход от раздела к разделу производится кнопками



РАЗДЕЛ ТВ



Раздел ТВ - просмотр телеканалов и управление эфиром.

По умолчанию телеканалы распределены по тематическим категориям.

Выбираем нужную категорию телеканалов нажимаем **OK**

и попадаем в **меню выбора канала**.

В левой части экрана расположен список каналов. Каналы, на которых работает отложенный просмотр, дающий возможность посмотреть программы, записанные в течение последних 72 часов, и перемотать передачу, идущую в эфире, на начало, помечены символом

В правом верхнем углу находится окно предпросмотра канала в правом нижнем углу (под окном предпросмотра) программа передач текущего телеканала на ближайшее время.

Для того чтобы приступить к просмотру выбранного канала нажимаем **OK**

Для перемотки передач на начало используем кнопку перемотки . Можно перемотать не только передачу на начало, но и перейти на предыдущую до трёх суток назад. Ориентироваться вам поможет программа передач.

Для выхода в режим реального времени нажмите кнопку **EXIT**

Растянуть картинку на весь экран (в некоторых случаях с обрезанием краев) можно с помощью кнопки на ПДУ - путем неоднократного нажатия. Если вы установили размер экрана на канале, то приставка автоматически его запоминает, и при следующем включении показывает вам экран в выбранном вами виде.

Исключение! При просмотре телеканала в записи ещё раз произведите настройку экрана.



Выбор языковой дорожки

Существуют каналы, которые транслируются на нескольких языках.

На момент написания инструкции, это канал **TV 1000, TV-1000 экшен, TV-1000 русское кино**.

Для переключения языка при просмотре ТВ в полноэкранном режиме нужно на ПДУ нажать кнопку **APP**.


В правом верхнем углу появится меню с возможностью выбора звуковой дорожки.

В разделе **«Аудио»** необходимо перейти в поле выбора звуковой дорожки (на ПДУ кнопка)

Выбор звуковой дорожки осуществляется нажатием кнопок или , чтобы применить дорожку нажимаем **OK**.

Для выхода необходимо повторно нажать на ПДУ кнопку **APP**.

После переключения канала включится язык по умолчанию (русский).





НАВИГАЦИЯ ПО РАЗДЕЛУ ТВ



Раздел ТВ - просмотр телеканалов и управление эфиром;

Переход от канала к каналу - кнопки или на ПДУ.

Быстрое перемещение на нужный канал – кнопки с цифрами на ПДУ.

Просмотр канала - кнопка .

Возврат в список каналов - кнопка .

Цветные кнопки на ПДУ

В самом низу экрана находится подсказка о функциях цветных кнопок на ПДУ.



Красная кнопка - формат отображения списка каналов.

Кнопками или выделяем нужный режим
(``Список`` или ``Список с инфо``).

Для закрепления выбранного режима нажимаем кнопку .

В режиме ``Список с инфо`` можно передвигать положения телеканалов,
выстроить список каналов в нужном порядке.



Зеленая кнопка - сортировка каналов

по имени, по названию или отображать только избранные каналы.

На ПДУ нажимаем зелёную кнопку,

кнопками или выделяем нужный режим.

Для закрепления выбранного режима нажимаем кнопку .



Желтая кнопка - избранное.


Нажатием этой кнопки можно добавить любимые и часто просматриваемые каналы в Избранное, что позволяет видеть список не всех каналов, а только тех, которые вам интересны.

Находясь в общем списке каналов,

выбираем любимый канал кнопками или ,

нажимаем желтую кнопку и перед названием канала
появляется символ - желтая звездочка.

Для удаления канала из Избранного необходимо выбрать нужный канал
и повторно нажать желтую кнопку.





С левой стороны экрана находится вертикально расположенная подсказка «**Назад**» выбрав её кнопкой вы попадёте в главное меню.
Перейти в Главное меню из любого раздела можно нажатием кнопки **MENU**.

С правой стороны экрана находится вертикально расположенная подсказка для перехода в меню **ТВ-Гид**, где можно осуществить Отложенный просмотр* и познакомиться с Программой передач нужного канала.
Переход осуществляется кнопкой или нажатием кнопки на ПДУ.





В разделе «ТВ ГИД» вы можете просмотреть программу передач на сегодня и на текущую неделю.

Выбираем нужную дату кнопками или , нажимаем кнопку и попадаем в программу передач. Переход от программы к программе осуществляется кнопками и .

В меню раздела **«ТВ ГИД»** доступны записи программ за прошедшие сутки.

Переключение между полями даты и списка программ с указанием временем начала осуществляется при помощи кнопок или .

Для просмотра выбранной программы необходимо нажать кнопку . Данную запись также можно

перематывать с помощью кнопок перемотки , ставить на паузу кнопкой ,

останавливать просмотр, используя кнопку .

В разделе «ТВ ГИД» цветные кнопки выполняют ряд функций.

может программу передач



Н
А
З
А
Д

! F!

TV Гид / КВАНТ /

Пн 22 ДЕКАБРЯ	00:00 Герой-одиночка
Вт 23 ДЕКАБРЯ	02:00 Жестокий бизнес
Ср 24 ДЕКАБРЯ	05:00 Следаки
Чт 25 ДЕКАБРЯ	06:00 Верное средство
Пт 26 ДЕКАБРЯ	07:00 Информационная программа 112
Сб 27 ДЕКАБРЯ	07:30 Званый ужин
Вс 28 ДЕКАБРЯ	08:30 Новости "24" 09:00 Катастрофа. Обратный отсчет 09:30 Боевой взвод. Хроники риска 10:00 Документальный проект

05:00 - 06:00 - Следаки

ЗАПИСТЬ НАПОМНИТЬ СКАЧАТЬ ПОДРОБНЕЕ



ЗАПИСЬ Записать любую передачу

Запишите любую из транслируемых телепередач и смотрите сколько угодно раз в удобное время. При необходимости можно стереть ненужную программу.

Для выбора находим интересующую передачу в программе передач, выделяем её, используя кнопки или ,

и нажимаем **красную кнопку** на ПДУ.

В строке данной программы на времени начала появится красный значок.

В момент начала и завершения записи программы, в каком бы разделе вы ни находились, появится информационное окно, которое сообщит, что началась или закончилась запись выбранной вами программы.

Для отмены записи необходимо снова нажать **красную кнопку**.

Посмотреть записанную передачу можно только после окончания ее трансляции. На некоторых каналах начало программы не всегда совпадает со временем, указанным в телепрограмме.

Данные, предоставленные каналами, не всегда гарантируют своевременное начало передач из-за несоблюдения каналами установленного расписания, поэтому в записанную передачу попадают рекламные ролики или окончание предыдущей программы.

The screenshot shows a blue-themed interface for a TV guide application. At the top left is a logo with a speech bubble icon and the text "ТВ Гид / КВАНТ /". Below it is a navigation bar with arrows pointing left and right, and the letter "Н" indicating the current page. The main area displays a grid of program listings:

Начало	Программа
Пн 22 ДЕКАБРЯ	12:30 Новости "24"
Вт 23 ДЕКАБРЯ	13:00 Званый ужин
Ср 24 ДЕКАБРЯ	14:00 Засуди меня
Чт 25 ДЕКАБРЯ	15:00 Семейные драмы
Пт 26 ДЕКАБРЯ	16:00 Не ври мне!


смотреть когда угодно

F1

Посмотреть информацию о программах, поставленных вами на запись, или просмотреть уже записанные вами программы вы можете в разделе **«Записи»** Главного меню.

Для этого заходим в Главное меню, нажимаем кнопку  на ПДУ. Выбираем раздел **«Записи»**, используя кнопки  или .

В списке записанных программ выбираем необходимую программу, используя кнопки  или , и приступаем к просмотру нажатием кнопки .



не пропустите любимую программу

НАПОМИНАНИЕ

программы

16:40

Для того чтобы не пропустить любимую программу, фильм или матч, можно поставить напоминание.

В программе передач находим данную программу и на ПДУ нажимаем зеленую кнопку. **F2**

Теперь перед указанием времени начала программы на экране появится зеленая отметка **16:40**

Для отмены напоминания необходимо снова нажать **F2**

Например, мы поставили напоминание на канале «xxxx» о начале программы «xxxx».

Примерно за минуту до начала данной программы на экране появится сообщение:

«Напоминание – на канале «xxxx»
сейчас начинается программа «xxxxx».
Перейти на канал – ОК».

При нажатии клавиши **OK** на ПДУ произойдёт переключение на заданный канал.

Для отмены перехода необходимо нажать **EXIT**.

СКАЧАТЬ

скачай любую передачу

Это возможность скачать любую ранее записанную передачу в разделе ТВ ГИД или в разделе Записи на внешний носитель (флешку или внешний жесткий диск).

Для этого вставляем флешку в USB-разъем, заходим в раздел ТВ ГИД, выбираем записанную передачу и нажимаем желтую кнопку «Скачать» появляется сообщение «Добавить загрузку», нажимаем **OK**.
Загрузка началась!


Следить за состоянием загрузки файла

на внешний носитель вам поможет раздел «Загрузки».

Для этого нажимаем кнопку **MENU** и попадаем в «Главное меню» КЛИК-ТВ.
Используя кнопки **◀** или **▶** находим раздел «Загрузки».

Нажимаем **OK** тут мы видим, как загружается наш файл.

Синий индикатор показывает в процентах состояние загрузки.



вернуться в позавчера

отложенный просмотр

легко



В меню раздела "ТВ ГИД" доступны записи программ за прошедшие сутки.

Из списка телеканалов выбираем интересующий и нажимаем . Кнопкой переходим к выбору необходимого дня.

Переключение между ними осуществляется кнопками или .

Нажимаем .

Переходим к выбору передачи с помощью кнопки .

Из списка программ кнопками или находим интересующую.

Нажимаем и наслаждаемся просмотром.

Данную запись также можно перематывать с помощью кнопок .

Ставить на паузу останавливать просмотр используя .

TV Гид / КВАНТ /

Пн 22 ДЕКАБРЯ	00:00 Стиратель
Вт 23 ДЕКАБРЯ	02:00 Жестокий бизнес
Ср 24 ДЕКАБРЯ	05:01 Следаки
Чт 25 ДЕКАБРЯ	06:00 Верное средство
Пт 26 ДЕКАБРЯ	07:00 Информационная программа 112
Сб 27 ДЕКАБРЯ	07:30 Званый ужин
Вс 28 ДЕКАБРЯ	08:30 Новости "24"
	09:00 "Территория заблуждений" с Игорем Прокоп..
	11:00 Документальный проект
	12:00 Информационная программа 112
07:00 - 07:30 - Информационная программа 112	

ЗАПИСТЬ НАПОМНИТЬ СКАЧАТЬ ПОДРОБНЕЕ



РАДИО

20 КРУПНЫХ радио станций

В этом разделе расположены более 30 радиоканалов, недоступных в нашем городе в диапазоне FM



Выбор радиостанции - кнопки или на ПДУ.

Для того, чтобы перейти к прослушиванию, нажимаем кнопку на ПДУ.

Прекращение трансляции осуществляется кнопкой .

Регулировка звука - кнопка



Вы можете слушать радио во время нахождения в главном меню или просматривая раздел Инфопортал.

РАДИО /

- 1 Авторадио
- 2 Радио ВАНЯ
- 3 NRJ
- 4 Квант
- 5 Апекс
- 6 Наше Радио
- 7 Радио YS
- 8 Радио Радио
- 9 Юмор FM
- 10 VH1 Classic
- 11 Garage FM
- 12 Радио DM
- 13 Романтика
- 14 Детское Радио

СТР 1 ИЗ 3. НАЙДено 34 ЗАПИСИ.

НАСТРОЙКИ РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ

0000



В этом разделе вы можете совершить разные полезные настройки. Родительский контроль позволяет контролировать доступ к просмотру телеканалов.

Для настройки параметров родительского контроля заходим в раздел выбора канала, выбираем нужный канал кнопками или нажимаем .

Появляется возможность установления пароля, вводим пароль **(По умолчанию «0000»)** и нажимаем .

В строке перед названием канала появляется значок .

После установки пароля на канал нельзя будет перейти нажатием номера канала, найти канал получится только при пролистывании общего списка телеканалов.

Для того, чтобы отменить блокировку канала, нажимаем , вводим пароль и нажимаем .

Теперь канал доступен для просмотра в обычном режиме.

КЛИК-ТВ автоматически устанавливает родительский контроль на телеканалы для взрослых.


В разделе «Настройки» вы можете поменять пароль «0000» на любой другой.

УБЕРЕЧЬ от информационной детей грязи



Для этого нажимаем кнопку **MENU** и попадаем в Главное меню.

Кнопками **◀** или **▶** выбираем раздел **«Настройки»**, нажимаем **OK** и заходим в него.




Выбираем из списка настроек **«Родительские»**, нажимаем кнопку **OK**, теперь вы можете изменить пароль.

НАСТРОЙКИ РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ

0000



Вводим существующий пароль «0000», новый пароль,
вводим второй раз новый пароль, для подтверждения нажимаем **OK**.
Вы успешно поменяли пароль. Обязательно запомните его!
Если вы всё же забыли его, мы можем его подсказать.
Позвоните по номеру 65-000




родительский Контроль можно осуществить и в разделе ВИДЕО
на видеоресурсах IVI, YouTube и Видеокаталоге.

УБЕРЕЧЬ от информационной детей грязи




Стрелками вверх или вниз выбираем видеоресурс, доступ к которому необходимо ограничить паролем, жмем **OK**.

В появившемся окне вводим пароль родительского контроля (тот же, что и для ТВ-каналов), нажимаем **OK**.



Уточнить свой пароль Вы можете по номеру 65-000.

Теперь при выборе в разделе «Видео» ресурса под паролем на экране будет появляться сообщение.



Выключение Родительского контроля происходит по той же схеме, что и включение. Берегите своих детей от «взрослых» каналов и видеоресурсов с помощью функции «Родительский контроль» в КЛИК-ТВ.

НАСТРОЙКИ ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Приставкой можно управлять не только с помощью ПДУ но и с помощью Android или iOS устройств скачав приложение «Дистанционное управление» от Infomir.

Пользоваться данным разделом можно, если и приставка и устройство управления подключены через один маршрутизатор и находятся в общей сети.

Для настройки заходим в раздел, далее передвигаемся кнопками вверх и вниз.

Выбираем **Разрешить удаленное управление**, нажимаем **OK**.


Придумываем имя пользователя, пароль и записываем в соответствующих пунктах, используя клавиатуру.

Обратите внимание, что пароль должен состоять только из цифр.






На своем устройстве Android или iOS из магазина загружаете бесплатное приложение:




Запускаете его, вводите пароль. Приложение готово к работе.




НАСТРОЙКИ ПОРТАЛ

Этот раздел позволяет изменять настройки самого портала.



1. Вы можете выбрать, что будет у вас отображаться после загрузки: главное меню или последний просмотренный канал. Для этого заходим в раздел **Портал**, используя кнопки и , нажимаем **OK**. Далее выбираем пункт **Отображать после загрузки**, нажимаем **OK**. Выбираем клавишами и **Главное меню** или **Последний ТВ канал**, нажимаем **OK**.



2. Пункт **Проигрывать телеканалы** только по **OK** необходим только для приставок имеющих небольшую память. Это модели MAG 200, Интеркросс.

НАСТРОЙКИ ПОРТАЛ


Тема - это возможность выбрать внешний вид портала, который вам нравится.

Предлагается пять тем на ваш выбор:

Default




Cappuccino



Digital



Emerald





Ocean blue





3. Для выбора темы перемещаемся, используя кнопки или на пункт **Тема** нажимаем **OK**, появится весь список предложенных вам тем.



Клавишами или выбираем необходимую вам и нажимаем **OK**. Далее выходим из раздела нажатием кнопки **EXIT**. После изменения темы вам будет предложено перезагрузить портал, нажмите кнопку **OK** и внешний вид изменится.



В этом разделе вы можете узнать
прогноз погоды, гороскоп, курсы валют.

Выход из раздела осуществляется
нажатием кнопок или на ПДУ.

Если вы только подключили услугу, посмотрите видеоИнструкцию
по управлению КЛИК-ТВ.

Выход из раздела осуществляется кнопками назад или на ПДУ.

СРЕДА, 24 ДЕКАБРЯ 10:37 \$ 54.57 € 66.75 -18.2°

ГОРОСКОП
ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ
КУРС ВАЛЮТ
ПОГОДА
ГОРОДСКАЯ СПРАВКА

НАСТРОЙКИ



Information

ИНФОПОРТАЛ

РАЗВЛЕЧЕНИЯ



Так же в этом разделе вы можете узнать **состояние вашего счета**,
узнать **номер лицевого счета** и **способы оплаты**.



Здесь вы найдёте номера телефонов по которым вы можете получить консультацию о ваших начислениях.



КЛИК™ ИНФОРМАЦИЯ / оплата /

Оплатить услуги компании РИКТ можно несколькими способами:

- 1) с помощью банковских карт Visa, MasterCard прямо с сайта РИКТа (www.rikt.ru)
- 2) в кассах РИКТ – ул.Чехова 7 и ул. Пушкина 20а (в т. ч. прием платежей по банковским картам Visa и MasterCard)
- 3) в банках Сбербанк, МДМ-Банк, Углеметбанк, УралСиб
- 4) в банкоматах "Углеметбанка", "Сбербанка"
- 5) с помощью услуги «Сбербанк ОнЛ@йн»

Более подробную информацию об оплате можно посмотреть на сайте www.rikt.ru

МОЙ СЧЁТ
 ОПЛАТА

Нажав **зеленую кнопочку оплата**, вы можете увидеть все способы, которыми вы можете оплатить услуги связи.

ВИДЕО

ШИРОКИЙ
ВЫБОР
ФИЛЬМОВ

Видеотека фильмов,
сериалов и
мультфильмов



В разделе предоставляется доступ к таким видеоресурсам сети Интернет, как **«YouTube»**, **«ZOOMBY»**, **«Видеокаталог»** и др.

YouTube – сервис, предназначенный для просмотра и размещения созданного пользователями видео в Интернете. Раздел YouTube позволяет входить на одноименный портал и просматривать на экране телевизора интересующие ролики.

Цветные клавиши позволяют управлять разделом, для чего необходимо следовать подсказке, которая расположена в низу экрана.

Выход из категории **YouTube** в Главное меню –


нажатие на ПДУ кнопки **EXIT**

Аналогично происходит и управление остальными видеоресурсами.





РАЗВЛЕЧЕНИЯ



В разделе развлечения Вас ожидают увлекательные игры **Tetris, lines**.

Для любителей "напрячь извилину" **Sudoku и Sokoban**. Развить зрительную память Вам поможет игра **"Memory"**, которую Вы так же найдете в разделе развлечения КЛИК-ТВ.

Многим хорошо знакомый **"Сапер"** теперь доступен и в КЛИК-ТВ от РИКТа. **"Minesweeper"** позволит Вам скоротать минутку-другую в ожидании любимого фильма.

Полюбоваться фотографиями друзей и похвастаться своими Вы сможете с помощью **"Picasa"**.

Выход из раздела осуществляется нажатием кнопок **EXIT** на ПДУ.

СРЕДА, 24 ДЕКАБРЯ

10:34

\$ 54.57 ₽ 66.75 -18.2° ☀

TETRIS
PICASA
LINES
MEMORY
SUDOKU
MINESWEEPER

information

ИНФОПОРТАЛ

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

КАРАОКЕ



Если вы решили развлечься, то вам самое время зайти в раздел караоке.
Подборка популярных песен, регулярное пополнение каталога.
Пойте сами или с семьей, или во время шумного застолья с друзьями.

Для того, чтобы исполнить песню, вам необходимо
в **"Главном меню"** выбрать раздел **"Караоке"**, нажать **OK**.
При помощи кнопок и выбрать песню и нажать **OK**.

Караоке является развлекательным ресурсом без соревновательного
функционала.

Разъема для микрофона в приставке нет.

КАРАОКЕ / по исполнителю /

Ленинград	Геленджик
Ленинград	WWW
Ленинград	Менеджер
Любэ	Атас
Любэ	Березы
Любэ	Давай за...
Любэ	Ты неси меня, река
Ляпис Трубецкой	Снежная королева
М/ф Бременские музыканты	Песенка друзей
М/ф Бременские музыканты	Песенка охраны
М/ф День рождения кота Леопол.. Если добрый ты	
М/ф Крошка Енот	Песенка об улыбке
М/ф Летучий корабль	А мне летать охота!
М/ф Ну, погоди!	Песня зайца и волка на карнавале

СТР 5 из 9. Найдено 121 записи.

ОТображение СОРТИРОВКА ПОИСК ВЫБОРКА



МОИ ФАЙЛЫ

MPEG4

JPEG
mp3



Возможность воспроизведения на экране телевизора фото, видео и аудиофайлов с внешних носителей: флешки, внешнего жесткого диска, подключенных к телевизионной приставке через USB-порт.

Для этого внешний носитель необходимо подключить к приставке через USB-порт (после подключения устройства на экране появится сообщение, что подключено USB- устройство).

В разделе «Мои файлы» будет отображаться список папок, UPnP (настройка соединения, между домашним компьютером и телевизионной приставкой при помощи специальной программы), LAN (компьютеры в домашней сети), Избранное.

Папка, находящаяся ниже остальных, является подключенным внешним носителем.



MPEG4



ХОЧЕШЬ что-то СМОТРЕТЬ СВОЁ?


Для просмотра файлов с помощью кнопок ПДУ

переводим курсор на данную папку и нажимаем кнопку **OK**.

В появившейся таблице отображаются структура папок или файлов, воспроизведение которых поддерживается приставкой.

Выбираем нужный файл и нажимаем **OK**.

В зависимости от типа внешнего носителя и его объема отображение содержимого носителя приставкой может занять некоторое время.





Между.ТВ
телеканал

/ НОВОСТИ РИКТА И ГОРОДА /

/ СВЕЖАЯ МУЗЫКА /

/ ЗНАКОМЫЕ ЛИЦА /

/ ДОМАШНИЕ ЛЮБИМЦЫ /

/ МИРОВЫЕ ПРОГУЛКИ /

/ ПРИРОДНЫЕ ЗАРИСОВКИ /

Всё в качестве full HD
на телеканале




смотрите и принимайте участие

в его развитии!

mezhdu.net@mail.ru



Междунет
портал



за информацией -
на между.net

65-500
reklama@rikt.ru



рикт

приведи друга

получи **500р***



* Абонент, по рекомендации которого производится подключение КЛИК-интернет, КЛИК-ТВ или городской телефонии получает разовую скидку по абонентской плате в размере 500р

€ 65-000
www.rikt.ru

Есть на что посмотреть с КЛИК-ТВ

Музыка на



Развлекательные каналы



Путешествия на



Познавательные каналы на



Каналы о животных на



Новости на



Общественные каналы



Сериалы на



Кино на



Детские каналы



Спортивные каналы



Веб-камеры на

Ледовый дворец Кристалл
Площадь Венсеня

ДК Железнодорожник
Междю.net

Фонтан на
Коммунистическом



Смотрите цифровое
КЛИК-ТВ

НА ТЕЛЕВИЗОРЕ
НА КОМПЬЮТЕРЕ
НА МОБИЛЬНОМ УСТРОЙСТВЕ

 Записывайте

 Ставьте на паузу

 Перематывайте

любимые передачи

www.kliktv.rikt.ru